74-34-00-000 Rev 0 11/20/1996

备用电源系统 一 介绍

<u>目的</u>

备用电源系统可以提供正常 28 伏直流和单相 115 伏交流电,给 为维持安全飞行必须供电的电源汇流条。

24-34-00-000 Rev 0 11/20/1996

24—34—00

本页空白

备用电源系统 一 概况介绍

目的

在正常情况下,备用电源系统给下列汇流条提供正常为 28 伏直流电:

- 一 电瓶
- 直流备用
- 转换热电瓶

在非正常情况下,备用电源系统给交流备用汇流条提供单相 115 伏交流,400 赫兹电源。

电瓶和备用汇流条给保证飞行安全的系统供电。当没有交流电源时,备用系统也给地面操纵供电。

概况介绍

备用电源控制组件(SPCU)给电瓶和备用汇流条提供自动人工控制。用下列内部继电器 SPCU 控制电源的分配:

- 电瓶汇流条备用继电器(K1)
- 一 电瓶汇流条正常继电器(K2)
- 备用直流备用继电器(K3)
- 备用正常继电器(K5)
- 一 转换热电瓶汇流条继电器(K8)

SPCU 监控备用电源系统的故障。在 ELEC 灯亮时, SPCU 给下

列部件提供故障数据:

- 一 电源仪表
- 一 电瓶
- 厨房电源组件 (P5-13)

可用 P5-13 机内测试设备(BITE), 查看故障信息数据。

如果下列任何一个汇流条失去电源,在 P5-5 发电机传动和备用电源组件上的琥珀色的备用电源关断灯亮。

- 交流备用汇流条
- 直流备用汇流条
- 一 电瓶汇流条(当电瓶电门在 ON 位时)


当正常电源不适用时,主电瓶和辅助电瓶提供交流和直流电源最少 60 分钟。电瓶给直流备用汇流条和电瓶汇流条提供直流电源。电瓶通过静变流机给交流备用汇流条提供电源。通过位于 J9 上的遥控电路断路器(RCCB),静变电机从电瓶得到直流电源。正常时该RCCB 是闭合的,所以正常时静变流机有电。可以在 P5-13 面板上监控静变流机。

双电瓶遥控电路断路器(RCCB)闭合,使两个电瓶并联。该 RCCB 也在 J9 上,正常时断开。只有当电瓶提供备用电源时闭合。

备用电源系统 一 概况介绍

有关该 RCCB 的使用,详细参见直流电系统。

<u>告诫:</u>当闭合电瓶电门时,电瓶和备用汇流条有电。可以很容易将电 瓶放电,应该能快速在电源系统上获得交流电源。



备用电源系统 - 概况介绍

24-34-00-020 Rev 5 08/11/1998

备用电源系统 - 备用电源控制组件(SPCU)

目的

备用电源控制组件(SPCU)可以提供电瓶和备用汇流条电源的 人工和自动选择。

SPCU 给 P5-13 上的电源仪表、电瓶和厨房电源组件提供直流系统的故障数据。

SPCU 也控制电源系统的某些电源分配继电器。

位置

SPCU 位置 P6 面板上, P6 面板位于驾驶舱副驾驶座椅后面。

概况介绍

SPCU 监控电瓶和备用电源电门的位置,也监控交流、直流和电瓶汇流条,以控制下列各项连接在正确的电源上:

- 电瓶汇流条
- 转换热电瓶汇流条
- 交流备用汇流条
- 直流备用汇流条

SPCU 靠下列内部继电器控制电源的分配:

- 一 电瓶汇流条正常继电器(K2)
- 备用直流备用继电器(K1)
- 备用正常继电器(K5)
- 转换热电瓶汇流条继电器(K8)

SPCU 给 P5-13 组件提供监控备用电源系统控制,以及继电器 故障数据。下列是故障数据:


- SPCU 故障(供申或继申器不在正确位置)
- 电瓶充电器不工作

如何使用 P5-13 机内测试设备 (TITE) 详细参考电源部分。

SPCU 用下列继电器控制电源分配:

- TRU3转换继电器(R622)
- 一 汇流条继电器(R9)

在 SPCU 前面板上有电路断路器。这些电路断路器用于电源汇流条和指示电路。



备用电源系统 - 备用电源控制组件(SPCU)

24-34-00-030 Rev 4 03/02/2000

备用电源系统 - 静变流机

目的

静变流机是交流备用汇流条的备用电源。交流转换汇流条 1 是正常电源。

概况介绍

静变流机使用直流电源给备用负载提供 115 伏,400 赫兹,单相交流电。

一旦电瓶电门在 ON 位置,或者备用电源电门位于 BAT (电瓶) 位置,静变流机得到电源。

通常交流备用汇流条从交流转换汇流条 1 得到供电。如果转换汇流条 1 没电,或将备用电源电门置于 BAT (电瓶)位时,SPCU 给静变流机提供指令,使其供电。静变流机电源经过 SPCU 到达交流备用汇流条。

位置

静变流机位于 EE 舱的 E2 架上。

指示


可在电源仪表、电瓶和厨房电源组件上监控静变流机。当将交流表选择器置于 INV(变流机)位置时,可以得到静变流机的输出参

数。

- 频率 (CPS 频率)
- 电压(交流伏特)

静变流机故障导致琥珀色的 ELEC (电源) 灯亮。这意味着在电源仪表、电瓶和厨房电源组件上发现了系统的故障,必须进行 BITE 测试。

其他电源系统的故障也使 ELEC 灯亮。有关电源仪表、电瓶和厨房电源组件的灯和 BITE 功能参考电源系统概况。(AMM 第 I 部分 24-00)



备用电源系统 - 静变流机

备用电源系统 一 静变流机遥控电路断路器

目的

静变流机遥控电路断路器 (RCCB) 给静变流机提供电瓶电源。


<u>位置</u>

RCCB 位于 J9 接线盒中, J9 位于 EE 舱, E2 架的前面。

概况介绍

当 SPCU 指令闭合时,RCCB 闭盒。这使静变流机从电瓶获得电源。当下列任一条件出现时,SPCU 闭合 RCCB。

- 电瓶电门在 ON 位置
- 一 备用电源电门在 BAT 位



备用电源系统 一 静变流机遥控电路断路器

备用电源系统 — 控制 — 功能介绍 本页空白

备用电源系统 一 控制功能介绍

备用电源

当电瓶电门在 ON 位,以及备用电源电门在 AUTO 或 BAT 位置时,交流备用汇流条总是有电。交流备用汇流条的正常电源是交流转换汇流条 1 号。其备用电源是热电瓶汇流条和静变流机。静变流机使用来自电瓶的 24 伏直流电,并将其变为 115 伏交流,400 赫兹,单相电源。

当电瓶电门在 ON 位,以及备用电源电门在 AUTO 或 BAT 位置时,直流备用汇流条总是有电。直流备用汇流条的正常电源是直流汇流条1。备用电源是通过 K3 继电器的热电瓶汇汇流条。

备用电源系统使用下列控制:

- 一 电瓶电门
- 一 备用电源电门
- 备用电源控制组件(SPCU)

备用电源系统使用下列部件和继电器,在任何时候给交流和直流 备用汇流条供电:

- 静变流机
- 遥控电路断路器(RCCB)
- K5 备用正常继电器

- K3 备用备用继电器

备用电源逻辑

当闭合电瓶电门,以及备用电源电门在 AUTO 位时,交流和直流备用汇流条有电。电瓶电门给 SPCU 提供信号,闭合给静变流机供电的 RCCB。而后静变流机给交流备用汇流条供电。

SPCU 逻辑给交流和直流备用汇流条供电。当转换汇流条1和直流备用汇流条1两个都有电供给备用汇流条时,K5接通。如果转换汇流条1或直流汇流条1某一个没电时,K5断开。在这种情况下,静变流机给交流备用汇流条供电。

当 K3 接通时,直流备用汇流条从热电瓶汇流条供电。当下列所有条件实现时, K3 接通:

- 一 电瓶电门到 ON 位置
- 一 备用电源电门到 AUTO 位置
- 一 交流转换汇流条1和/或直流汇流条1没电

当备用电源电门在 BAT 位置时, K3 也接通。这可在电瓶电门 位置任一位置时实现。

备用电源电门在 OFF 位,保持断开交流和直流备用汇流条的电源。RCCB,K3 和 K5 没有信号,也没有电源供给备用汇流条。


24-34-00-050 Rev 3 05/29/1997

备用电源系统 - 控制 - 功能介绍

SPCO 这包括下列继电器,用于控制直流电源:

- 一 电瓶汇流条正常继电器(K2)
- 一 电瓶汇流条备用继电器(K1)
- 一 转换热电瓶汇流条继电器(K8)

有关这些继电器见直流电部分(AMM 第 I 部分 24-30)。



备用电源系统 - 控制 - 功能介绍

备用电源系统 一 指示 一 功能介绍

概况

备用电源关断灯指示备用电源系统汇流条没电。ELEC 灯亮指示备用电源系统有故障。

备用电源关断灯

备用电源关断灯位于发电机传动和备用电源组件(P5-5)上。 当下列任一汇流条出现低压状态时,琥珀色灯亮:

- 交流备用汇流条
- 直流备用汇流条
- 电瓶汇流条

电源仪表,APU 和厨房电源组件(P5-13)包括监控电路,监控这些汇流条的低压状态。

当交流备用汇流条的电压低于 100 伏交流两秒钟时,出现交流低压状态。

当汇流条电压低于17.5 伏直流两秒钟时,出现直流低压状态。

P5-13 给备用电源关断灯提供接地。PT 面板上的主告诫和 ELEC 信号牌也亮。

ELEC 灯

ELEC 灯位于 P5-13 组件上。当组件发现电源系统故障,或内

部故障时,该琥珀色灯亮。主告诫和 ELEC 信号牌也亮。


SPCU 监控备用电源系统的部件。如果下列任何状态出现,SPCU 使 ELEC 灯亮:

- SPCU 内部继电器故障
- SPCU 供电失效
- SPCU 内部电路卡失效
- 一 静变流机电压输出低于 100 伏交流超过两秒钟,且有一静变流机受 SPCU 控制逻辑指令控制。

SPCU 内部继电器是电源分配系统的一个重要部件。下列是SPCU 监控的内部继电器:

- 电瓶汇流条备用(K1)
- 电瓶汇流条正常(K2)
- 转换热电瓶汇流条(K8)
- 备用直流备用(K3)
- 备用正常(K5)

可以用 MAINT(维护)电门指示引起 ELEC 灯亮的故障信息。信息显示在组件的 LED 字母数字显示器上。有关 P5-13 机内测试设备(BITE)的情况,参见 24-00节(AMM 第 I 部分 24-00)。



备用电源系统 一 指示 一 功能介绍